

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Manual de utilizare

Statie radio CB

Danita 2000 Multi



S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

Emitatorul-receptor Danita CB este un produs de inalta calitate, creat pentru un serviciu fiabil, de lunga durata. Pentru a profita la maximum de acest produs va rugam sa urmati instructiunile de mai jos:

INCLUDE : - Cablu DC
- Suport de montare
- Microfon
- Suport microfon
- Manual pentru utilizator

Nota: Danita 2000 Multi este testat în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. În general, este legală utilizarea oricarui model danita în toate țările din Europa, atât timp cât danita 2000 va fi folosit numai în conformitate cu normele din fiecare țară în parte. De exemplu în China, Danemarca, Norvegia, Slovacia banda FM este singura care poate fi folosită. (Selectati 06 în selectorul tarilor). Dacă sunteți în dubii, adresati-va dealerului dvs.

Pentru siguranta dumneavoastra

Danita 3000 nu trebuie folosit în detrimentul dumneavoastra sau a altor parti. Pentru siguranta și protectia dumneavoastra folositi acest produs conform instructiunilor din acest manual.

Reparatii

Dacă transmitatorul-emisitor nu funcționează corect, prima oară verificați dacă toate butoanele sunt așezate conform manualului. Dacă acest lucru nu schimbă cu nimic situația, nu încercați să reparați dumneavoastra dispozitivul, duceți-l la un agent autorizat. Atașați o descriere amănunțită a defectiunii. Pentru curățarea aparatului folosiți o carpa uscată.

Folosirea danita 3000

Verificați conectarea unei antene potrivite și asigurați-vă că primește curent electric. Setati volumul (2) la nivel mediu și întoarceți butonul squelch (3) până când zgomotul din fundal este redus. Țineți microfonul la o distanță de 2 cm de gura. Apasați P-T-T și vorbiți clar. Eliberați butonul PTT și ascultați interlocutorul.

Observatie!

Danita este marca înregistrată a COMITEL CONSUMER ELECTRONICS A/S (LTD), Copenhaga, Danemarca

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

SELECTAREA TARILOR

Când danita 2000 este pornit, pe ecran vor clipi două cifre. 06 va fi utilizat în toate țările. Pentru a schimba selecția țării, apăsați butonul Up (sus) pentru trei secunde atunci când danita 2000 este pornită. Selectați cu ajutorul butoanelor UP/DN. Țineți apăsat pe butonul DN 3 secunde pentru a memora o țară nouă.

Selectați 06 pentru următoarele țări: Austria, Elveția, Republica Cehă, Danemarca, Lituania, Luxemburg, Letonia, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Surinam.
Selectați 05 pentru următoarele țări: Belgia, Estul Europei, Spania, Grecia, Franța, Irlanda, Olanda. Consultați manualul de operare danita 2000 Multi Country Selection pentru mai multe informații. De asemenea, veți găsi în manual și versiunea în Germană, Italiană și Poloneză.

PANOUL FRONTAL



CONECTORUL MICROFONULUI (1)

Introduceți priză microfonului aici

ON/OFF SWITCH SI CONTROLUL VOLUMULUI (2)

On/off switch și controlul volumului sunt combinate. Întoarceți butonul în sensul acelor de ceas și pentru a porni stația și pt. a mari volumul.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

SQUELCH (3)

Butonul squelch se poate folosi pentru a elimina semnalele nedorite. Acest buton trebuie reglat in sensul acelor de ceas pana cand zgomotul din boxe dispare.

SELECTAREA CANALELOR (4+5)

Canalul dorit este selectat prin apasarea butoanelor UP/DN.

AFISAJ (6)

Afiseaza canalele. Atunci când apasati UP acesta indică numărul țării.

7+8 AM/FM

In cazul in care tara selectata are modulatie AM/FM , butonul 7 este folosit pentru selectarea modulatiei. Ledul FM va fi aprins.


9+10 DX/LO

Sca de semnalul receptorului la aproximativ 20 dB când ledul 10 se aprinde.

11 TX/RX LED

Ledul are culoarea verde atunci cand receptioneaza si culoarea rosie atunci cand emite. Acestea se schimba atunci când apasati butonul de emisie.

PANOUL DIN SPATE



12.ANTENA

Connectorul UHF/PL. Conectati aici antena speciala pentru 27 Mhz. Antena si cablul trebuie sa fie de 50 Ohm impedanta.

S.C. ARTERO S.R.L.
Bacau, str. 9 Mai, nr. 80, sc. A, 600065
Telefon 0748.111.997 - 0722.347.066 Fax 0234.514.477
e-mail: office@artero.ro
website: www.artero.ro

13.EXT

Un di fuzor extern de 8 Ohm impedanta poate fi conectat in acest jack de 3.5 mm.Cand acesta este introdus, di fuzorul cu care este prevazuta statia se deconecteaza automat.

14. 13.8 V DC

Tensiunea de 12-15 Volti trebuie conectata astfel: Negativ (cablul negru) Pozitiv (cablul rosu).


NOTIFICATIE

Danita electronics declară că danita 2000Multi este în conformitate cu cerințele esențiale din Directiva 1999/5/CE. Declarația originală UE poate fi vazuta la www.danita.eu pagina este in engleză pe aceeași pagina gasiti statiile CB si Tehnica.

SPECIFICATII TEHNICE

Frecventa:	27 MHz
Control Frecventa:	PLL
Putere Transmitator:	4Watti, 4Watt / 1 Watt , 4 Watt / 4 Watt
Sensibilitate:	0,6 μ V pentru 20dB SINAD in modul FM.
Canale Adiacente:	65 dB.
Iesire Audio:	1 W in 8 boxa interna 5 W in 8 boxa externa
Antena:	UHF / PL 259 50 antena.
Dimensiuni:	139 x 195 x 38 mm.(W x D x H)
Greutate:	805 g.
DC Volt:	13,8 VDC
Consum Transmitator	1300 mA
Consum Receptor	325 mA

IMPORTANT!

 **Dispozitivul nu trebuie eliminat printr-un proces regulat de eliminare a deșeurilor. In schimb vă rugăm să aruncați acest dispozitiv într-o manieră responsabilă, de exemplu, la un centru de reciclare.**